

QUICK START GUIDE – JP 3000

1. Fjern nakkestøtten fra massagestolen.
2. Tænd stolen ved brug af den sorte tænd knap.
3. Tryk herefter på **"Whole Body"**.
4. Herefter vælges ønskede program.
Det anbefales at starte med **"Soft"** eller **"Relax"**.
5. Læg dig tilbage i stolen, scanning begynder herefter.
6. Massagestolen stopper når den mener, at have fundet skulderpositionen. Skulle denne ikke være korrekt, benyttes touchskærmen til justering af denne.
Herefter scanner stolen ryggen og vil derefter påbegynde massagen.
7. Ønskes massagen stoppet før tid, trykkes der igen på den sorte knap.



TILPASNING AF MASSAGEN – JP 3000

Mekanisk massage

1. Styrken af robotten i ryggen justeres fra 1-7, ved at trykke på knappen + eller – ved **"Mecha"**.

Luft massage & fodruller

1. Ønskes styrken af luftmassagen reguleret benyttes + eller - ved **"Air Strength"**.
2. Ønskes luften reguleret individuelt trykkes der på **"Air"**.
3. Fodrullen kan reguleres ved + og – ved **"Foot Roller"**. Ønskes de slukket kan der trykkes på – indtil **"Off"** vises.

Positionering & Varme

1. Ønskes positionen af stolen ændret, benyttes de fysiske knapper under touchskærmen. Her kan positionering af ryggen, benene samt forskydning af læggene indstilles.
2. Ønskes komfortvarme tændt, tryk da på på den fysiske knap under touchskærmen med varmesymbolet.

